


## STANDARDdue

### Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale



**colore:**


 nero

 bianco

**Esecuzione:**

 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 3400.2.M.QX.54.61

**E-NR:** 333 071 100

**EAN:** 7613175396064

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** Duroplast

**numero di punti di azionamento:** 2

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 2

**con indicatore a LED:** Sì

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale -  
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo  
aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,  
assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto -  
Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53  
mm, per ritaglio 50 mm - Altezza 54 mm - QX.54 -  
bianco - IP20 - 76 x 76 mm

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Magnete Wiser - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by  
Feller

3420-2.MAG  
333 999 200

Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.QMI.61  
377 410 100



Blocco per il set di copertura Wiser -  
STANDARDdue - Per il montaggio in  
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100

**Scheda dati: 3400.2.M.QX.54.61**

|   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
|    | Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - bianco   | 915-3400.4.AB.QMI.61<br>377 310 100   |
|    | Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco   | 915-3400.4.PLUS.QMI.61<br>377 460 100 |
|     | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - bianco | 920-3404.2.Q.A.61<br>388 150 100      |
|    | Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco  | 915-3400.4.I.QMI.61<br>377 390 100    |
|  | Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco  | 915-3400.4.AUF.QMI.61<br>377 310 200  |
|  | Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco   | 915-3400.4.O.QMI.61<br>377 450 100    |

**Scomposizione:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>     |
|--|---|-----------------------------|
|  | Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54  | 912.FX.54<br>283 915 000    |
|  | Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE                        | 3400.B.BSE<br>333 006 780   |
|  | Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente)... | 901.QX.54.61<br>283 011 100 |

Scheda dati: 3400.2.M.QX.54.61



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.2.A.Q.61  
canale - Funzionale con unità funzionale Wiser 333 626 100  
- 2 tasti - Senza telaio di copertura - Q...