

Scheda dati: 3400.2.M.W.F.65

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale WLAN Gen.B



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.M.W.F.65

E-NR: 333 086 030

EAN: 7613175397153

Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - F - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
<input type="checkbox"/>	1/4 tasto Wisier - Con simbolo + (Più) - grigio chiaro	915-3400.4.PLUS.FMI.65 377 460 030
<input type="checkbox"/>	Placca frontale per set di copertura Wisier	900-3400.0.FMI.65 377 501 030
<input type="checkbox"/>	1/4 tasto Wisier - Con simbolo ? (Meno) - grigio chiaro	915-3400.4.MIN.FMI.65 377 410 030

Scheda dati: 3400.2.M.W.F.65


1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.65
 Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro 377 310 030



Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 920-3404.2.F.65
 1 canale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - 333 866 030
 F - grigio chiaro



1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio 915-3400.4.O.FMI.65
 chiaro 377 450 030



1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio 915-3400.4.I.FMI.65
 chiaro 377 390 030



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.65
 Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro 377 310 030

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,	926-3404.2.W.B.F.65
...	333 936 030