


**Scheda dati: 3400.2.M.W.G.A.35**
**EDIZIO.liv**
**EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale WLAN Gen.B**
**EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C**
**colore:**

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

**Esecuzione:**
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.2.M.W.G.A.35

**E-NR:** 331 086 010

**EAN:** 7613175508153

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - crema - IP20 - 60 x 60 mm

**senza alogeni:**

Sì

**applicazione:**

controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:**

2

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

2

**con indicatore a LED:**

Sì

**Accessorio:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.35

388 007 010



 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.GMI.35

388 067 010

 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.GMI.35

388 067 010

**Scheda dati: 3400.2.M.W.G.A.35**

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - crema	915-3400.4.I.GMI.35 388 075 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - crema	915-3400.4.O.GMI.35 388 078 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - crema	920-3404.2.G.A.35 388 150 010
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.2.MIN.GMI.35 388 068 010
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - crema	915-3400.2.PLUS.GMI.35 388 070 010

**Scomposizione:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, s...	926-3404.2.W.B.G.35 388 495 010



**Scheda dati: 3400.2.M.W.G.A.35**