

EDIZIO due colore

Stazione secondaria Wiser 1 canale scena



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 3400.2.S1.FMI.35

E-NR: 333 090 010

EAN: 7613175408606

Stazione secondaria Wiser 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti

915-3400.2.HVE.FMI.35

- Con simbolo Ventilatore - crema

377 290 010

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti

915-3400.2.H.FMI.35

- Senza simbolo - crema

377 260 010

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti

915-3400.2.HLI.FMI.35

- Con simbolo Luce - crema

377 270 010

Scheda dati: 3400.2.S1.FMI.35



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti 915-3400.2.HS1.FMI.35
- Con simbolo Scena 1 - crema 377 280 010



Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.35
377 501 010



Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena 920-3401.2.S1.FMI.35
- 2 tasti - FMI - crema 333 840 010



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSM
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	333 003 780



Comando interruttore Wiser 1 canale scena - 926-3401.2.S1.A.FMI.35
Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - 333 580 010
FMI - crema