

EDIZIO due colore

Stazione secondaria Wiser 1 canale scena



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.S1.FMI.57

E-NR: 333 090 890

EAN: 7613175408644

Stazione secondaria Wiser 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Con simbolo Ventilatore - coffee

915-3400.2.HVE.FMI.57
377 290 890

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Senza simbolo - coffee

915-3400.2.H.FMI.57
377 260 890

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Con simbolo Luce - coffee

915-3400.2.HLI.FMI.57
377 270 890

Scheda dati: 3400.2.S1.FMI.57



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti 915-3400.2.HS1.FMI.57
- Con simbolo Scena 1 - coffee 377 280 890



Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.57
377 501 890



Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena 920-3401.2.S1.FMI.57
- 2 tasti - FMI - coffee 333 840 890



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSM
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	333 003 780



Comando interruttore Wiser 1 canale scena - 926-3401.2.S1.A.FMI.57
Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - 333 580 890
FMI - coffee