

EDIZIO due colore

Stazione secondaria Wiser 1 canale scena



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.S1.FX.54.65

E-NR: 333 091 030

EAN: 7613175408767

Stazione secondaria Wiser 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Con simbolo Luce - grigio chiaro

915-3400.2.HLI.FMI.65
377 270 030

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Con simbolo Ventilatore - grigio chiaro

915-3400.2.HVE.FMI.65
377 290 030

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Senza simbolo - grigio chiaro

915-3400.2.H.FMI.65
377 260 030

Scheda dati: 3400.2.S1.FX.54.65



Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.65
377 501 030



Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena 920-3401.2.S1.F.65
- 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro 333 846 030



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti 915-3400.2.HS1.FMI.65
- Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro 377 280 030



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller 333 999 200

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale stazione secondaria Wiser - 3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE 333 006 780



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro 901.FX.54.65
283 905 030



Comando interruttore Wiser 1 canale scena - 926-3401.2.S1.A.F.65
Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - 333 586 030
Senza telaio di copertura - F - grig...