

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

- crema
- umbra
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

Esecuzione:

- GMI.A
- G.A
- GX.54.A



Feller-NR: 3400.2.S1.G.A.60




E-NR: 331 096 050

EAN: 7613175511702





EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser 1 canale scena
 - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo
 aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,
 assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena
 consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a
 innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema
 de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - nero
 - IP20 - 60 x 60 mm

| | |
|--|--------------------------------|
| senza alogeni: | Si |
| applicazione: | controllo di utenze elettriche |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| numero di punti di azionamento: | 2 |
| materiale: | materiale sintetico |
| numero di tasti: | 2 |
| con indicatore a LED: | Si |



Accessorio:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|--------------------------------------|
|  | EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Senza simbolo - nero | 915-3400.2.H.GMI.60 388 062 050 |
|  | EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Ventilatore - nero | 915-3400.2.HVE.GMI.60 388 065 050 |
|  | EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - nero | 915-3400.2.HS1.GMI.60 388 064 050 |

Scheda dati: 3400.2.S1.G.A.60

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Luce - nero | 915-3400.2.HLI.GMI.60 388 063 050 |
|  | Placca frontale per set di copertura Wiser | 900-3400.0.GMI.60 388 007 050 |
|  | Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller | 3420-2.MAG 333 999 200 |
|  | EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena - 2 tasti - Senza telaio di copertura - nero | 920-3401.2.S1.G.A.60 388 146 050 |

Scomposizione:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|--|---------------------------------------|
|  | Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA... | 3400.B.BAE 331 006 790 |
|  | EDIZIO.liv - Comando interruttore Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di copertura... | 926-3401.2.S1.A.G.A.60 388 485 050 |