

Scheda dati: 3400.2.S1.GX.54.A.61

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.S1.GX.54.A.61




E-NR: 331 091 000

EAN: 7613175513348

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser 1 canale scena
 - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo
 aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,
 assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena
 consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a
 innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema
 de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A -
 bianco - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|--|--------------------------------|
| senza alogeni: | Si |
| applicazione: | controllo di utenze elettriche |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| numero di punti di azionamento: | 2 |
| materiale: | materiale sintetico |
| numero di tasti: | 2 |
| con indicatore a LED: | Si |

Accessorio:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|--|-------------------------------------|
|  | EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena - 2 tasti - Senza telaio di copertura - bianco | 920-3401.2.S1.G.A.61 388 146 000 |
|  | Placca frontale per set di copertura Wiser | 900-3400.0.GMI.61 388 007 000 |
|  | Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller | 3420-2.MAG 333 999 200 |

Scheda dati: 3400.2.S1.GX.54.A.61

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  | EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - bianco | 915-3400.2.HS1.GMI.61 388 064 000 |
|  | EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Luce - bianco | 915-3400.2.HLI.GMI.61 388 063 000 |
|  | EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Ventilatore - bianco | 915-3400.2.HVE.GMI.61 388 065 000 |
|  | EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Senza simbolo - bianco | 915-3400.2.H.GMI.61 388 062 000 |

Scomposizione:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|--|---------------------------------------|
|  | Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA... | 3400.B.BAE 331 006 790 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component... | 912.X.54.EA 283 000 110 |
|  | EDIZIO.liv - Comando interruttore Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di copertura... | 926-3401.2.S1.A.G.A.61 388 485 000 |
|  | EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - bianco | 901.GX.54.A.61 283 200 000 |