

Fiche technique: 3400.2.S1.GX.54.A.65
EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wisier 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.S1.GX.54.A.65

E-NR: 331 091 030

EAN: 7613175513355

EDIZIO.liv - Station secondaire Wisier 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique


nombre de points actionnable: 2


matériau: matière synthétique


nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui





Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Sans symbole - gris clair	915-3400.2.H.GMI.65 388 062 030
---	---	------------------------------------





	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - gris clair	915-3400.2.HVE.GMI.65 388 065 030
---	---	--------------------------------------

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - gris clair	915-3400.2.HLI.GMI.65 388 063 030
---	---	--------------------------------------

Fiche technique: 3400.2.S1.GX.54.A.65

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Scène 1 - gris clair	915-3400.2.HS1.GMI.65 388 064 030
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.65 388 007 030
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - gris clair	920-3401.2.S1.G.A.65 388 146 030

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 2 touches - Sans ca...	926-3401.2.S1.A.G.A.65 388 485 030
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - gris clair	901.GX.54.A.65 283 200 030