

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wiser 1 canal scène
EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C

couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.S1.GX.54.A.67

E-NR: 331 091 040

EAN: 7613175513362

EDIZIO.liv - Station secondaire Wiser 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène:

Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnables: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - gris foncé...

920-3401.2.S1.G.A.67
388 146 040



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Scène 1 - gris foncé

915-3400.2.HS1.GMI.67
388 064 040

Fiche technique: 3400.2.S1.GX.54.A.67

 EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - gris foncé 915-3400.2.HLI.GMI.67
388 063 040

 EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - gris foncé 915-3400.2.HVE.GMI.67
388 065 040

 EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Sans symbole - gris foncé 915-3400.2.H.GMI.67
388 062 040

 Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser 900-3400.0.GMI.67
388 007 040

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BAE
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	331 006 790

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110
Système de fixation SNAPFIX® - Composant

 EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - gris foncé 901.GX.54.A.67
283 200 040

 EDIZIO.liv - Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 2 touches - Sans ca... 926-3401.2.S1.A.G.A.67
388 485 040