

## NEVO

## Wiser Nebenstelle 1-Kanal Szene



## Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

## Bauart:

☒ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 3400.2.S1.N.CO.Q.61

E-NR: 333 096 400

EAN: 7613175426037

Wiser Nebenstelle 1-Kanal Szene - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - Mit transparenter Membrane - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 2 Tasten - Einbautiefe 27 mm - N.CO.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

## Zubehör:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR



Membrane - Für KNX-Taster und Wiser  
Apparate - Transparent

925-4400.N.Q.10  
377 031 090



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für  
reguläre Deckel - Für NAP und NUP -  
Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q  
160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -  
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -  
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q  
160 213 010

|                                                                                     |                                                                                |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Arretierung für Wiser Abdeckset -<br>STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau    | 3420.STOP.Q.SET.EB<br>333 999 100   |
|     | Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur<br>Inbetriebnahme von Wiser by Feller | 3420-2.MAG<br>333 999 200           |
|     | Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben<br>und Dichtung - weiss              | 921-4400.N.Q.61<br>377 013 000      |
|    | Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss                                       | 915-3400.4.S1.QMI.61<br>377 470 100 |
|  | Wiser Taste - Ohne Symbol - weiss                                              | 915-3400.4.QMI.61<br>377 380 100    |

**Zerlegung:**

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                        | <b>Feller-Nr / E-NR</b>             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben<br>und Dichtung - weiss                                                                              | 921-4400.N.Q.61<br>377 013 000      |
|  | Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -<br>Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit<br>Wiser Bedienaufsatz - BSM                               | 3400.B.BSM<br>333 003 780           |
|  | Bedienaufsatz Wiser Druckschalter 1-Kanal<br>Szene - Funktionsfähig mit Wiser<br>Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne<br>Abdeckrahmen - Q - w... | 926-3401.2.S1.A.Q.61<br>333 586 100 |