

## EDIZIOdue colore

### Stazione secondaria Wisier 1 canale scena WLAN Gen.B



**colore:**

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  crema  |  coffee        |  nero         |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

**Esecuzione:**

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  F |  FMI |  FX.54 |
|---|---|---|

**Feller-NR:** 3400.2.S1.W.FMI.60




**E-NR:** 333 100 950

**EAN:** 7613175409184




Stazione secondaria Wisier 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - FMI - nero - IP20 - 88 x 88 mm

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>senza alogeni:</b>                  | Sì                             |
| <b>applicazione:</b>                   | controllo di utenze elettriche |
| <b>qualità del materiale:</b>          | materiale termoplastico        |
| <b>numero di punti di azionamento:</b> | 2                              |
| <b>materiale:</b>                      | materiale sintetico            |
| <b>numero di tasti:</b>                | 2                              |
| <b>con indicatore a LED:</b>           | Sì                             |



**Accessorio:**

|   | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>              |
|---|---|--------------------------------------|
|  | 1/2 tasto Wisier, disposizione orizzontale dei tasti<br>- Con simbolo Luce - nero | 915-3400.2.HLI.FMI.60<br>377 270 950 |
|   | Set di copertura interruttore Wisier 1 canale scena<br>- 2 tasti - FMI - nero     | 920-3401.2.S1.FMI.60<br>333 840 950  |
|  | 1/2 tasto Wisier, disposizione orizzontale dei tasti<br>- Senza simbolo - nero    | 915-3400.2.H.FMI.60<br>377 260 950   |

**Scheda dati: 3400.2.S1.W.FMI.60**

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | 1/2 tasto Wisier, disposizione orizzontale dei tasti<br>- Con simbolo Ventilatore - nero | 915-3400.2.HVE.FMI.60<br>377 290 950 |
|  | 1/2 tasto Wisier, disposizione orizzontale dei tasti<br>- Con simbolo Scena 1 - nero     | 915-3400.2.HS1.FMI.60<br>377 280 950 |
|   | Placca frontale per set di copertura Wisier  | 900-3400.0.FMI.60<br>377 501 950     |

**Scomposizione:**

|   | Name / Kategorie  | Feller-Nr / E-NR                        |
|--|---|---|
|  | Unità funzionale stazione secondaria Wisier -<br>Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale<br>con comando Wisier - BSM                              | 3400.B.BSM<br>333 003 780               |
|  | Comando interruttore Wisier 1 canale scena<br>WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100<br>apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,<br>sensore t... | 926-3401.2.S1.W.B.FMI.60<br>333 790 950 |