

Scheda dati: 3400.2.S1.W.GX.54.A.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wisier 1 canale scena WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.S1.W.GX.54.A.56

E-NR: 331 101 090

EAN: 7613175514949

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wisier 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore Wisier 1 canale scena - 2 tasti - Senza telaio di copertura - umbra

920-3401.2.S1.G.A.56
388 146 090



Placca frontale per set di copertura Wisier

900-3400.0.GMI.56
388 007 090

Scheda dati: 3400.2.S1.W.GX.54.A.56


EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
orizzontale dei tasti - Con simbolo Scena 1 -
umbra

915-3400.2.HS1.GMI.56
388 064 090



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
orizzontale dei tasti - Con simbolo Ventilatore -
umbra

915-3400.2.HVE.GMI.56
388 065 090



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
orizzontale dei tasti - Senza simbolo - umbra

915-3400.2.H.GMI.56
388 062 090



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
orizzontale dei tasti - Con simbolo Luce -
umbra

915-3400.2.HLI.GMI.56
388 063 090

Scomposizione:


Name / Kategorie
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
con comando Wiser - Sistema de fissaggio
SNA...

Feller-Nr / E-NR
3400.B.BAE
331 006 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...

912.X.54.EA
283 000 110



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -
umbra

901.GX.54.A.56
283 200 090



EDIZIO.liv - Comando interruttore Wiser 1
canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto
fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione
m...

926-3401.2.S1.W.B.G.56
388 487 090