

EDIZIO due colore

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale



colore:

■ crema

■ coffee

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ F

■ FMI

■ FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.F.57

E-NR: 333 116 890

EAN: 7613175419411

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -
Con simbolo Scena 2 - coffee

915-3400.2.VS2.FMI.57
377 370 890

1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -
Con simbolo Freccia Su/Giù - coffee

915-3400.2.M.FMI.57
377 310 890

1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - coffee

915-3400.4.I.FMI.57
377 390 890

Scheda dati: 3400.2.VS.F.57

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - coffee	915-3400.4.MIN.FMI.57 377 410 890
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.57 377 501 890
	Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-3400.2.VS.F.57 333 816 890
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - coffee	915-3400.2.VS1.FMI.57 377 360 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - coffee	915-3400.4.PLUS.FMI.57 377 460 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - coffee	915-3400.4.O.FMI.57 377 450 890
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780

Scheda dati: 3400.2.VS.F.57



Comando pulsante per scene Wiser 2 scene 926-3400.2.VS.A.F.57
verticale - Funzionale con unità funzionale Wiser 333 526 890
- 2 tasti - Senza telaio di copertura - F...