

EDIZIO due colore

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.F.65

E-NR: 333 116 030

EAN: 7613175418384

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Einbautiefe 36 mm - F - hellgrau - IP20 - 60 x 60 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - hellgrau

 915-3400.2.VS2.FMI.65
 377 370 030

 Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - hellgrau

 915-3400.2.M.FMI.65
 377 310 030

 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - hellgrau

 915-3400.4.I.FMI.65
 377 390 030

	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - hellgrau	915-3400.4.MIN.FMI.65 377 410 030
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.FMI.65 377 501 030
	Abdeckset Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau	920-3400.2.VS.F.65 333 816 030
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - hellgrau	915-3400.2.VS1.FMI.65 377 360 030
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - hellgrau	915-3400.4.PLUS.FMI.65 377 460 030
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - hellgrau	915-3400.4.O.FMI.65 377 450 030
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - hellgrau	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Zerlegung:**Name / Kategorie**

Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -
 Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
 Wiser Bedienaufsatz - BSE

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BSE
 333 006 780



Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 2 Szenen
vertikal - Funktionsfähig mit Wiser
Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - F -...

926-3400.2.VS.A.F.65

333 526 030