

EDIZIOdue colore

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.FMI.35

E-NR: 333 110 010

EAN: 7613175418551

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Einbautiefe 36 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema

915-3400.4.PLUS.FMI.35

377 460 010

Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.35

377 501 010

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema

915-3400.4.O.FMI.35

377 450 010

	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - crema	915-3400.2.VS2.FMI.35 377 370 010
	Abdeckset Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - FMI - crema	920-3400.2.VS.FMI.35 333 810 010
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.4.MIN.FMI.35 377 410 010
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema	915-3400.4.I.FMI.35 377 390 010
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - crema	915-3400.2.VS1.FMI.35 377 360 010
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSM	3400.B.BSM 333 003 780



Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 2 Szenen
vertikal - Funktionsfähig mit Wiser
Funktionseinsatz - 2 Tasten - FMI - crema

926-3400.2.VS.A.FMI.35

333 520 010