

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.FMI.60

E-NR: 333 110 950

EAN: 7613175418605

Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - FMI - nero - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico


numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:


Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 1/4 tasto Wisier - Con simbolo + (Più) - nero


915-3400.4.PLUS.FMI.60

377 460 950

 Placca frontale per set di copertura Wisier

900-3400.0.FMI.60

377 501 950

 1/4 tasto Wisier - Con simbolo O (OFF) - nero


915-3400.4.O.FMI.60

377 450 950

Scheda dati: 3400.2.VS.FMI.60

	1/2 tasto Wisser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.2.VS2.FMI.60 377 370 950
	Set di copertura pulsante per scene Wisser 2 scene verticale - 2 tasti - FMI - nero	920-3400.2.VS.FMI.60 333 810 950
	1/4 tasto Wisser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.FMI.60 377 410 950
	1/2 tasto Wisser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
	1/4 tasto Wisser - Con simbolo I (ON) - nero	915-3400.4.I.FMI.60 377 390 950
	1/2 tasto Wisser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
	1/2 tasto Wisser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.2.VS1.FMI.60 377 360 950
	Magnete Wisser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wisser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wisser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780

Scheda dati: 3400.2.VS.FMI.60



Comando pulsante per scene Wiser 2 scene 926-3400.2.VS.A.FMI.60
verticale - Funzionale con unità funzionale Wiser 333 520 950
- 2 tasti - FMI - nero