

EDIZIOdue colore

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.FX.54.65

E-NR: 333 111 030

EAN: 7613175418711


Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte:	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit LED-Anzeige:	Ja


Zubehör:

Name / Kategorie


Feller-Nr / E-NR

 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - hellgrau


915-3400.4.MIN.FMI.65
377 410 030

 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - hellgrau


915-3400.4.O.FMI.65
377 450 030

 Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - hellgrau

915-3400.2.M.FMI.65
377 310 030

	Frontplatte für Wisser Abdeckset	900-3400.0.FMI.65 377 501 030
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - hellgrau	915-3400.2.VS2.FMI.65 377 370 030
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - hellgrau	915-3400.2.VS1.FMI.65 377 360 030
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - hellgrau	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - hellgrau	915-3400.4.I.FMI.65 377 390 030
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - hellgrau	915-3400.4.PLUS.FMI.65 377 460 030
	Abdeckset Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau	920-3400.2.VS.F.65 333 816 030
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - 3400.B.BSE
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit 333 006 780
Wisser Bedienaufsatz - BSE



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau 901.FX.54.65
283 905 030



Bedienaufsatz Wisser Szenentaster 2 Szenen 926-3400.2.VS.A.F.65
vertikal - Funktionsfähig mit Wisser 333 526 030
Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - F -...