

Datenblatt: 3400.2.VS.G.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

crema umbra schwarz weiss hellgrau dunkelgrau Bauart: GMI.A G.A GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.G.A.35

E-NR: 331 116 010 **EAN**: 7613175516370

EDIZIO.liv - Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - G.A - crema - IP20 - 60 x 60 mm

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte 2
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 2
Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale	915-3400.2.M.GMI.35
٨	Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema	388 067 010
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale	915-3400.2.M.GMI.35
Α.	Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema	388 067 010
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.GMI.35
		388 007 010



Datenblatt: 3400.2.VS.G.A.35

	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
[2	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - crema	915-3400.2.VS2.GMI.35 388 073 010
1	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema	915-3400.4.I.GMI.35 388 075 010
ព	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - crema	915-3400.2.VS1.GMI.35 388 072 010
0	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema	915-3400.4.O.GMI.35 388 078 010
-	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
+	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
o o	EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - crema	920-3400.2.VS.G.A.35 388 140 010
-	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.2.MIN.GMI.35 388 068 010
+	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.2.PLUS.GMI.35 388 070 010



Datenblatt: 3400.2.VS.G.A.35

Zerlegung:

Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®

Befestigungssystem

EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - Funktionsfähig mit Wiser

Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne Abdeck...

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BAE 331 006 790

926-3400.2.VS.A.G.A.35

388 473 010

