

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.2.VS.G.A.56

**E-NR:** 331 116 090

**EAN:** 7613175516387

EDIZIO.liv - Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal -  
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur  
Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -  
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen  
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit  
integrierter LED - 2 Tasten - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - G.A - umbra  
- IP20 - 60 x 60 mm

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

2

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

2

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Szenentaster 2  
Szenen vertikal - 2 Tasten - Ohne  
Abdeckrahmen - umbra

920-3400.2.VS.G.A.56  
388 140 090













EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol +  
(Plus) - umbra

915-3400.4.PLUS.GMI.56  
388 079 090





EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ?  
(Minus) - umbra

915-3400.4.MIN.GMI.56  
388 077 090

	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - umbra	915-3400.4.O.GMI.56 388 078 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - umbra	915-3400.2.VS1.GMI.56 388 072 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - umbra	915-3400.2.VS2.GMI.56 388 073 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - umbra	915-3400.4.I.GMI.56 388 075 090
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - umbra	915-3400.2.PLUS.GMI.56 388 070 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - umbra	915-3400.2.MIN.GMI.56 388 068 090

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle -	3400.B.BAE
	Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit	331 006 790
	Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Szenentaster	926-3400.2.VS.A.G.A.56
	2 Szenen vertikal - Funktionsfähig mit Wisser	388 473 090
	Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne Abdeck...	