

Fiche technique: 3400.2.VS.GMI.A.56
EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pousoir scène Wisier 2 scènes vertical

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:

 crema	 umbra	 noir
 blanc	 gris clair	 gris foncé

Assortiment:

 GMI.A	 G.A	 GX.54.A
---	---	---

Feller-NR: 3400.2.VS.GMI.A.56




E-NR: 331 110 090

EAN: 7613175457970











EDIZIO.liv - Pousoir scène Wisier 2 scènes vertical - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement pousoir scène Wisier 2 scènes vertical - 2 touches - umbra	920-3400.2.VS.GMI.A.56 388 141 090
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole + (Plus) - umbra	915-3400.4.PLUS.GMI.56 388 079 090
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole O (Décl.) - umbra	915-3400.4.O.GMI.56 388 078 090

Fiche technique: 3400.2.VS.GMI.A.56

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - umbra	915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - umbra	915-3400.2.VS1.GMI.56 388 072 090
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - umbra	915-3400.2.VS2.GMI.56 388 073 090
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole (Encl.) - umbra	915-3400.4.I.GMI.56 388 075 090
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - umbra	915-3400.4.O.GMI.56 388 078 090
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole + (Plus) - umbra	915-3400.2.PLUS.GMI.56 388 070 090

Fiche technique: 3400.2.VS.GMI.A.56


EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition 915-3400.2.MIN.GMI.56
 verticale des touches - Avec symbole ? (Moins) 388 068 090
 - umbra

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BAM
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel	331 003 790
avec commande Wiser - Système de fixation...	



EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 2 926-3400.2.VS.A.GMI.A.56
 scènes vertical - Fonctionnel avec unité 388 474 090
 fonctionnelle Wiser - 2 touches - umbra