

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.2.VS.GMI.A.65

**E-NR:** 331 110 030

**EAN:** 7613175458007

EDIZIO.liv - Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal -  
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur  
Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -  
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen  
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit  
integrierter LED - 2 Tasten - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - GMI.A -  
hellgrau - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

2

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

2

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

#### Zubehör:



#### Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

#### Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG

333 999 200



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.GMI.65

388 007 030



EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale

915-3400.2.M.GMI.65

Tastelage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - hellgrau

388 067 030

**Datenblatt: 3400.2.VS.GMI.A.65**

	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - hellgrau	915-3400.2.M.GMI.65 388 067 030
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - hellgrau	915-3400.2.VS2.GMI.65 388 073 030
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - hellgrau	915-3400.2.VS1.GMI.65 388 072 030
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - hellgrau	915-3400.4.I.GMI.65 388 075 030
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - hellgrau	915-3400.4.MIN.GMI.65 388 077 030
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - hellgrau	915-3400.4.O.GMI.65 388 078 030
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - hellgrau	915-3400.4.PLUS.GMI.65 388 079 030
	EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - hellgrau	920-3400.2.VS.GMI.A.65 388 141 030
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - hellgrau	915-3400.2.PLUS.GMI.65 388 070 030
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - hellgrau	915-3400.2.MIN.GMI.65 388 068 030

Zerlegung:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAM 331 003 790
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 2 Tasten - hellgrau	926-3400.2.VS.A.GMI.A.65 388 474 030