

Fiche technique: 3400.2.VS.GX.54.A.61
EDIZIO.liv
EDIZIO.liv Pousoir scène Wisier 2 scènes vertical

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.VS.GX.54.A.61

E-NR: 331 111 000

EAN: 7613175459547

EDIZIO.liv - Pousoir scène Wisier 2 scènes vertical - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


EDIZIO.liv - Set de recouvrement pousoir scène Wisier 2 scènes vertical - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - blanc

 920-3400.2.VS.G.A.61
 388 140 000


EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole + (Plus) - blanc

 915-3400.4.PLUS.GMI.61
 388 079 000



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole O (Décl.) - blanc

 915-3400.4.O.GMI.61
 388 078 000

Fiche technique: 3400.2.VS.GX.54.A.61

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - blanc	915-3400.4.MIN.GMI.61 388 077 000
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - blanc	915-3400.2.VS1.GMI.61 388 072 000
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - blanc	915-3400.2.VS2.GMI.61 388 073 000
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc	915-3400.4.I.GMI.61 388 075 000
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.61 388 007 000
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790

Fiche technique: 3400.2.VS.GX.54.A.61


STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA
 Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110
 Système de fixation SNAPFIX® - Composant



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - blanc 901.GX.54.A.61
 283 200 000



EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 2 926-3400.2.VS.A.G.A.61
 scènes vertical - Fonctionnel avec unité 388 473 000
 fonctionnelle Wiser - 2 touches - Sans cadre
 d...