

NEVO

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 3400.2.VS.N.CO.Q.61

E-NR: 333 116 400

EAN: 7613175389523

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - Leistungslos,
 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung
 einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die
 Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von
 Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
 integrierter LED - Mit transparenter Membrane -
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 2 Tasten -
 Einbautiefe 27 mm - N.CO.Q - weiss - IP55 - 87 x 87
 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben
 und Dichtung - weiss

921-4400.N.Q.61
 377 013 000



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
 Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
 333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset -
 STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
 333 999 100



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q
reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000
Lieferumfang: 1 Schraube



Membrane - Für KNX-Taster und Wiser 925-4400.N.Q.10
Apparate - Transparent 377 031 090



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss 915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss 915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100

Zerlegung:



Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben 921-4400.N.Q.61
und Dichtung - weiss 377 013 000



Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - 3400.B.BSM
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit 333 003 780
Wiser Bedienaufsatz - BSM



Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 2 Szenen 926-3400.2.VS.A.Q.61
vertikal - Funktionsfähig mit Wiser 333 526 100
Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - Q -...