

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.Q.A.61

E-NR: 331 116 100

EAN: 7613175458052

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - Q.A (53) - weiss - IP20

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Arretierung für Wisser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - weiss

920-3400.2.VS.Q.A.61
388 140 100

	Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
	Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
	Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100
	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100
	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100
	Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q -...	926-3400.2.VS.A.Q.61 333 526 100

Datenblatt: 3400.2.VS.Q.A.61

