

## STANDARDdue

### Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical


**couleur:**
 noir

 blanc

**Assortiment:**
 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 3400.2.VS.QX.54.60




**E-NR:** 333 111 150

**EAN:** 7613175418797

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Hauteur 54 mm - QX.54 - noir - IP20 - 76 x 76 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	Duroplast
<b>nombre de points actionnable:</b>	2
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	2
<b>avec affichage LED:</b>	Oui



**Accessoires:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir	915-3400.4.I.QMI.60 377 390 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - noir	920-3400.2.VS.Q.A.60 388 140 150

**Fiche technique: 3400.2.VS.QX.54.60**

	Blocage pour set de recouvrement Wisser - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
■	Touche Wisser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
■	Touche Wisser - Avec symbole Flèche Descendante - noir	915-3400.4.AB.QMI.60 377 310 150
■	Touche Wisser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
■	Touche Wisser - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
■	Touche Wisser - Avec symbole Flèche Montante - noir	915-3400.4.AUF.QMI.60 377 310 250
■	Touche Wisser - Avec symbole O (Décl.) - noir	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unité fonctionnelle station secondaire Wisser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780

## Fiche technique: 3400.2.VS.QX.54.60



Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - 901.QX.54.60  
Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans 283 011 150  
cadre synthétique (à commander séparément) -  
noir...



Commande poussoir scène Wisier 2 scènes 926-3400.2.VS.A.Q.60  
vertical - Fonctionnel avec unité fonctionnelle 333 526 150  
Wisier - 2 touches - Sans cadre de  
recouvrement ...