

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale WLAN Gen.B



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.W.FMI.60

E-NR: 333 120 950

EAN: 7613175419138

Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - FMI - nero - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura pulsante per scene Wisier 2 scene verticale - 2 tasti - FMI - nero

Feller-Nr / E-NR

920-3400.2.VS.FMI.60
333 810 950



1/4 tasto Wisier - Con simbolo O (OFF) - nero

915-3400.4.O.FMI.60
377 450 950




1/2 tasto Wisier, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - nero

915-3400.2.VS1.FMI.60
377 360 950

Scheda dati: 3400.2.VS.W.FMI.60

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero	915-3400.4.I.FMI.60 377 390 950
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.60 377 501 950
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.FMI.60 377 460 950
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.FMI.60 377 410 950
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.2.VS2.FMI.60 377 370 950
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSM
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	333 003 780

Scheda dati: 3400.2.VS.W.FMI.60



Comando pulsante per scene Wiser 2 scene
verticale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino
100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,
...

926-3400.2.VS.W.B.FMI.60

333 760 950