

## Datenblatt: 3400.2.VS.W.GMI.A.56

### EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



#### Farbe:



#### Bauart:



**Feller-NR:** 3400.2.VS.W.GMI.A.56

**E-NR:** 331 120 090

**EAN:** 7613175459646

EDIZIO.liv - Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal  
WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das  
Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein  
WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche  
Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel  
verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das  
Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen  
- Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten -  
SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm -  
GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Anzahl der Betätigungs punkte** 2

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 2

**Mit LED-Anzeige:** Ja

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Szenentaster 2  
Szenen vertikal - 2 Tasten - umbra

920-3400.2.VS.GMI.A.56  
388 141 090

 EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol +  
(Plus) - umbra

915-3400.4.PLUS.GMI.56  
388 079 090

**Datenblatt: 3400.2.VS.W.GMI.A.56**

	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - umbra	915-3400.4.O.GMI.56 388 078 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - umbra	915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - umbra	915-3400.2.VS1.GMI.56 388 072 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - umbra	915-3400.2.VS2.GMI.56 388 073 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - umbra	915-3400.4.I.GMI.56 388 075 090
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - umbra	915-3400.4.O.GMI.56 388 078 090

**Datenblatt: 3400.2.VS.W.GMI.A.56**

 EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - umbra 915-3400.2.PLUS.GMI.56  
388 070 090

 EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - umbra 915-3400.2.MIN.GMI.56  
388 068 090

**Zerlegung:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®	3400.B.BAM 331 003 790
Befestigungssystem	
 EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Stores, Wetterstati...	926-3400.2.VS.W.B.GMI.56 388 476 090