


Datenblatt: 3400.2.VS.W.GMI.A.67

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De





Feller-NR: 3400.2.VS.W.GMI.A.67

E-NR: 331 120 040 **EAN**: 7613175460796

EDIZIO.liv - Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - GMI.A - dunkelgrau - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte 2
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 2
Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie



EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - dunkelgrau

Feller-Nr / E-NR

920-3400.2.VS.GMI.A.67

388 141 040

EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - dunkelgrau

915-3400.4.PLUS.GMI.67 388 079 040





Datenblatt: 3400.2.VS.W.GMI.A.67

0	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - dunkelgrau	915-3400.4.O.GMI.67 388 078 040
•	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - dunkelgrau	915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - dunkelgrau	915-3400.4.I.GMI.67 388 075 040
ū	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - dunkelgrau	915-3400.2.VS1.GMI.67 388 072 040
G	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - dunkelgrau	915-3400.2.VS2.GMI.67 388 073 040
٨	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - dunkelgrau	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
٨	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - dunkelgrau	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.GMI.67 388 007 040
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - dunkelgrau	915-3400.2.MIN.GMI.67 388 068 040



Datenblatt: 3400.2.VS.W.GMI.A.67



EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale 915-3400.2.PLUS.GMI.67

Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - dunkelgrau 388 070 040

Zerlegung:

Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem Feller-Nr / E-NR 3400.B.BAM

331 003 790



EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstati...

926-3400.2.VS.W.B.GMI.67

388 476 040