

Datenblatt: 3400.2.VS.W.GX.54.A.35

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Feller-NR:** 3400.2.VS.W.GX.54.A.35

**E-NR**: 331 121 010 **EAN**: 7613175460802

EDIZIO.liv - Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen

verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemme - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten -SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm -GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm Halogenfrei:JaAnwendung:steuern elektrischer VerbraucherWerkstoffgüte:ThermoplastAnzahl der Betätigungspunktε2Werkstoff:KunststoffAnzahl der Tasten:2Mit LED-Anzeige:Ja

## Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale 915-3400.2.M.GMI.35

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema 388 067 010

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale 915-3400.2.M.GMI.35

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema 388 067 010



## Datenblatt: 3400.2.VS.W.GX.54.A.35

	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.GMI.35 388 007 010
1	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema	915-3400.4.I.GMI.35 388 075 010
[3	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - crema	915-3400.2.VS2.GMI.35 388 073 010
G	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - crema	915-3400.2.VS1.GMI.35 388 072 010
-	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
0	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema	915-3400.4.O.GMI.35 388 078 010
+	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
ααα	EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - crema	920-3400.2.VS.G.A.35 388 140 010
-	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.2.MIN.GMI.35 388 068 010
+	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.2.PLUS.GMI.35 388 070 010



Datenblatt: 3400.2.VS.W.GX.54.A.35

## Zerlegung:

	Name / Kategorie STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil	Feller-Nr / E-NR 912.X.54.EA 283 000 110
0	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstati	926-3400.2.VS.W.B.G.35 388 475 010
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010