

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B  
 EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.

**couleur:**
 noir

 blanc

**Assortiment:**
 QM1.A

 Q.A

 QX.54.A

**Feller-NR:** 3400.2.VS.W.Q.A.60

**E-NR:** 331 126 150

**EAN:** 7613175458083

STANDARDdue (SNAPFIX) - Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - Q.A (53) - noir - IP20

**sans halogène:**

Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:**

Duroplast

**nombre de points actionnables:**

2

**matériau:**

matière synthétique

**nombre de touches:**

2

**avec affichage LED:**

Oui

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -  
 Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG  
 333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -  
 STANDARDdue - Pour un montage dans une  
 construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB  
 333 999 100



**Fiche technique: 3400.2.VS.W.Q.A.60**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - noir

920-3400.2.VS.Q.A.60

388 140 150



Touche Wiser - Avec symbole Flèche Descendante - noir

915-3400.4.AB.QMI.60

377 310 150



Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante - noir

915-3400.4.AUF.QMI.60

377 310 250



Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir

915-3400.4.MIN.QMI.60

377 410 150



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir

915-3400.4.PLUS.QMI.60

377 460 150



Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir

915-3400.4.S2.QMI.60

377 480 150



Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir

915-3400.4.O.QMI.60

377 450 150

**Décomposition:**


**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - 3400.B.BAE  
 Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel  
 avec commande Wiser - Système de fixation...

331 006 790

**Fiche technique: 3400.2.VS.W.Q.A.60**

Commande pousoir scène Wiser 2 scènes  
vertical WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à  
100 appareils, lumière et stores, station météo,  
cap...

926-3400.2.VS.W.B.Q.60

333 766 150