

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B
EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.

couleur:
 noir

 blanc

Assortiment:
 QM.I.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.W.Q.A.61

E-NR: 331 126 100

EAN: 7613175458137

STANDARDdue (SNAPFIX) - Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - Q.A (53) - blanc - IP20

sans halogène:

Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: Duroplast

nombre de points actionnables: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200


 Blocage pour set de recouvrement Wiser -
STANDARDdue - Pour un montage dans une
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

Fiche technique: 3400.2.VS.W.Q.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - blanc...

920-3400.2.VS.Q.A.61

388 140 100



Touche Wiser - Avec symbole Flèche Descendante - blanc

915-3400.4.AB.QMI.61

377 310 100



Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante - blanc

915-3400.4.AUF.QMI.61

377 310 200



Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc

915-3400.4.I.QMI.61

377 390 100



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - blanc

915-3400.4.MIN.QMI.61

377 410 100



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc

915-3400.4.PLUS.QMI.61

377 460 100



Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - blanc

915-3400.4.S2.QMI.61

377 480 100



Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc

915-3400.4.O.QMI.61

377 450 100

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BAE
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	331 006 790

Fiche technique: 3400.2.VS.W.Q.A.61

Commande pousoir scène Wiser 2 scènes
vertical WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à
100 appareils, lumière et stores, station météo,
cap...

926-3400.2.VS.W.B.Q.61

333 766 100