


Fiche technique: 3400.4.DD.FMI.35
EDIZIOdue colore
Station secondaire Wisier variateur 2 canaux

couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.DD.FMI.35

E-NR: 333 140 010

EAN: 7613175387024

Station secondaire Wisier variateur 2 canaux - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique


nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui


Accessoires:
Name / Kategorie
 1/4 touche Wisier - Avec symbole O (Décl.) - crema

Feller-Nr / E-NR

 915-3400.4.O.FMI.35
 377 450 010

 1/2 touche Wisier, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema

 915-3400.2.M.FMI.35
 377 310 010



 Set de recouvrement variateur Wisier 2 canal - 4 touches - FMI - crema

 920-3407.4.FMI.35
 333 910 010

Fiche technique: 3400.4.DD.FMI.35

	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - crema	915-3400.4.I.FMI.35 377 390 010
	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - crema	915-3400.4.MIN.FMI.35 377 410 010
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.35 377 501 010
	1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.FMI.35 377 460 010
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780
	Commande variateur Wiser 2 canaux - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - FMI - crema	926-3407.4.A.FMI.35 333 730 010