

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali



colore:

■ crema

■ coffee

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ F

■ FMI

■ FX.54

Feller-NR: 3400.4.DD.FX.54.57

E-NR: 333 141 890

EAN: 7613175388205

Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

■ 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - coffee

915-3400.4.I.FMI.57
377 390 890

■ 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -
Con simbolo Freccia Su/Giù - coffee

915-3400.2.M.FMI.57
377 310 890

■ 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - coffee

915-3400.4.PLUS.FMI.57
377 460 890

Scheda dati: 3400.4.DD.FX.54.57


Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti 920-3407.4.F.57
 - Senza telaio di copertura - F - coffee 333 916 890



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.57
 Con simbolo Freccia Su/Giù - coffee 377 310 890



1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - 915-3400.4.MIN.FMI.57
 coffee 377 410 890



Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.57
 377 501 890



1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - coffee 915-3400.4.O.FMI.57
 377 450 890



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
 Feller

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
--	---------------------------



Comando variatore Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - coffee	926-3407.4.A.F.57 333 736 890
---	----------------------------------

Scheda dati: 3400.4.DD.FX.54.57



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890