

EDIZIOdue colore

Station secondaire Wisier variateur 2 canaux



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.DD.FX.54.60

E-NR: 333 141 950

EAN: 7613175388212

Station secondaire Wisier variateur 2 canaux - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/4 touche Wisier - Avec symbole I (Encl.) - noir 915-3400.4.I.FMI.60
377 390 950

1/2 touche Wisier, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir 915-3400.2.M.FMI.60
377 310 950

1/4 touche Wisier - Avec symbole + (Plus) - noir 915-3400.4.PLUS.FMI.60
377 460 950

Fiche technique: 3400.4.DD.FX.54.60


Set de recouvrement variateur Wiser 2 canal - 4 920-3407.4.F.60
 touches - Sans cadre de recouvrement - F - 333 916 950
 noir



1/2 touche Wiser, disposition verticale des 915-3400.2.M.FMI.60
 touches - Avec symbole Flèche 377 310 950
 Montée/Descente - noir



1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - 915-3400.4.MIN.FMI.60
 noir 377 410 950



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser 900-3400.0.FMI.60
 377 501 950



1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - 915-3400.4.O.FMI.60
 noir 377 450 950



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
 Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
--	---------------------------



Commande variateur Wiser 2 canaux - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - noir...	926-3407.4.A.F.60 333 736 950
--	----------------------------------



Capot pour appareils FX - FX.54 - noir

901.FX.54.60

283 905 950