







Scheda dati: 3400.4.DD.G.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali


EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

- | | | |
|--|--|--|
|  crema |  umbra |  nero |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|---|---|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|---|---|



Feller-NR: 3400.4.DD.G.A.35

E-NR: 331 146 010

EAN: 7613175463292

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - crema - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.GMI.35
388 067 010

EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.GMI.35
388 067 010

Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.35
388 007 010



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
 Feller



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I 915-3400.4.I.GMI.35
 (ON) - crema 388 075 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? 915-3400.4.MIN.GMI.35
 (Meno) - crema 388 077 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O 915-3400.4.O.GMI.35
 (OFF) - crema 388 078 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + 915-3400.4.PLUS.GMI.35
 (Più) - crema 388 079 010



EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 2 920-3407.4.G.A.35
 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - 388 160 010
 crema



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? 915-3400.4.MIN.GMI.35
 (Meno) - crema 388 077 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + 915-3400.4.PLUS.GMI.35
 (Più) - crema 388 079 010

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BAE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale	331 006 790
con comando Wiser - Sistema de fissaggio	
SNA...	

Scheda dati: 3400.4.DD.G.A.35



EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 2 canali - 926-3407.4.A.G.A.35
Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti 388 513 010
- Senza telaio di copertura - Sist...