

**Fiche technique: 3400.4.DD.G.A.56**
**EDIZIO.liv**

EDIZIO.liv Station secondaire Wisser variateur 2 canaux

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra      | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 3400.4.DD.G.A.56

**E-NR:** 331 146 090

**EAN:** 7613175463308

EDIZIO.liv - Station secondaire Wisser variateur 2 canaux - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisser, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - G.A - umbra - IP20 - 60 x 60 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

EDIZIO.liv - Set de recouvrement variateur Wisser 2 canal - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - umbra

**Feller-Nr / E-NR**

 920-3407.4.G.A.56  
 388 160 090


EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole + (Plus) - umbra

 915-3400.4.PLUS.GMI.56  
 388 079 090



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole O (Décl.) - umbra

 915-3400.4.O.GMI.56  
 388 078 090

**Fiche technique: 3400.4.DD.G.A.56**

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - umbra	915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole   (Encl.) - umbra	915-3400.4.I.GMI.56 388 075 090
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - umbra	915-3400.4.PLUS.GMI.56 388 079 090
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - umbra	915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790



EDIZIO.liv - Commande variateur Wiser 2 926-3407.4.A.G.A.56  
canaux - Fonctionnel avec unité fonctionnelle 388 513 090  
Wiser - 4 touches - Sans cadre de  
recouvrement...