


**Fiche technique: 3400.4.DD.GMI.A.65**
**EDIZIO.liv**

EDIZIO.liv Station secondaire Wiser variateur 2 canaux

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


**couleur:**
 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.DD.GMI.A.65

**E-NR:** 331 140 030

**EAN:** 7613175464541

EDIZIO.liv - Station secondaire Wiser variateur 2 canaux - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - gris clair - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**sans halogène:**

Oui

**application:**

commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:**

matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:**

4

**matériau:**

matière synthétique

**nombre de touches:**

4

**avec affichage LED:**

Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -

3420-2.MAG

Pour la mise en service de Wiser by Feller

333 999 200



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.GMI.65

388 007 030


 EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole |  
(Encl.) - gris clair

915-3400.4.I.GMI.65

388 075 030

**Fiche technique: 3400.4.DD.GMI.A.65**

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair	915-3400.2.M.GMI.65 388 067 030
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair	915-3400.2.M.GMI.65 388 067 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole ? (Moins) - gris clair	915-3400.4.MIN.GMI.65 388 077 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole O (Décl.) - gris clair	915-3400.4.O.GMI.65 388 078 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole + (Plus) - gris clair	915-3400.4.PLUS.GMI.65 388 079 030
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement variateur Wisser 2 canal - 4 touches - gris clair	920-3407.4.GMI.A.65 388 161 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole ? (Moins) - gris clair	915-3400.4.MIN.GMI.65 388 077 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole + (Plus) - gris clair	915-3400.4.PLUS.GMI.65 388 079 030

**Décomposition:**

**Name / Kategorie**

Unité fonctionnelle station secondaire Wisser -  
 Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel  
 avec commande Wisser - Système de fixation...

**Feller-Nr / E-NR**

3400.B.BAM  
 331 003 790

**Fiche technique: 3400.4.DD.GMI.A.65**



EDIZIO.liv - Commande variateur Wiser 2  
canaux - Fonctionnel avec unité fonctionnelle  
Wiser - Système de fixation SNAPFIX® - 4  
touch...

926-3407.4.A.GMI.A.65

388 514 030