

EDIZIOdue colore

Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.DS.FMI.35

E-NR: 333 160 010

EAN: 7613175385211

Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene  -
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur
Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - FMI -
crema - IP20 - 88 x 88 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - crema

915-3400.4.S1.FMI.35

377 470 010

 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) -
crema

915-3400.4.MIN.FMI.35

377 410 010

 Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit
Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

915-3400.2.M.FMI.35

377 310 010



Abdeckset Wisers Dimmer 1-Kanal Szene - 4
Tasten - FMI - crema 920-3406.4.S.FMI.35
333 900 010



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema 915-3400.4.I.FMI.35
377 390 010



Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit
Symbol Pfeil Auf/Ab - crema 915-3400.2.M.FMI.35
377 310 010



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema 915-3400.4.PLUS.FMI.35
377 460 010



Frontplatte für Wiser Abdeckset 900-3400.0.FMI.35
377 501 010



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - crema 915-3400.4.S2.FMI.35
377 480 010



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema 915-3400.4.O.FMI.35
377 450 010



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller 3420-2.MAG
333 999 200

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -	3400.B.BSM
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit	333 003 780
Wiser Bedienaufsatz - BSM	



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene -	926-3406.4.S.A.FMI.35
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4	333 710 010
Tasten - FMI - crema	