

Fiche technique: 3400.4.DS.FX.54.65

EDIZIOdue colore

Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.DS.FX.54.65

E-NR: 333 161 030

EAN: 7613175386454

Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - gris clair

915-3400.4.S1.FMI.65
377 470 030

 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - gris clair

915-3400.4.I.FMI.65
377 390 030

 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris clair

915-3400.4.PLUS.FMI.65
377 460 030

Fiche technique: 3400.4.DS.FX.54.65

	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - gris clair	915-3400.4.S2.FMI.65 377 480 030
	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris clair	915-3400.4.MIN.FMI.65 377 410 030
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.65 377 501 030
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	Set de recouvrement variateur Wiser 1 canall scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair	920-3406.4.S.F.65 333 906 030
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - gris clair	915-3400.4.O.FMI.65 377 450 030
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000

Fiche technique: 3400.4.DS.FX.54.65



Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - 3400.B.BSE
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel 333 006 780
avec commande Wiser - BSE



Commande variateur Wiser 1 canall scène - 926-3406.4.S.A.F.65
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 333 716 030
touches - Sans cadre de recouvrement - F -...



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair 901.FX.54.65
283 905 030