

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.DS.G.A.60

**E-NR:** 331 166 050

**EAN:** 7613175467313

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte:** 4

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 4

**Mit LED-Anzeige:** Ja

EDIZIO.liv - Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene

Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur

Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -

Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen

von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit

integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - G.A -

schwarz - IP20 - 60 x 60 mm

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.GMI.60

388 007 050



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200







EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I  
(Ein) - schwarz



915-3400.4.I.GMI.60

388 075 050

**Datenblatt: 3400.4.DS.G.A.60**

	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste vert. - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - schwarz	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste vert. - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - schwarz	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz	915-3400.4.O.GMI.60 388 078 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050
	EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - schwarz	920-3406.4.S.G.A.60 388 158 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz	915-3400.4.S2.GMI.60 388 081 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz	915-3400.4.S1.GMI.60 388 080 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050

Zerlegung:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Dimmer 1-Kanal Szene - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - ...	926-3406.4.S.A.G.A.60 388 509 050