

Scheda dati: 3400.4.DS.G.A.60

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. Colore:



crema

umbra

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

GMI.A

G.A

GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.DS.G.A.60

E-NR: 331 166 050

EAN: 7613175467313

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - nero - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:

Sì

applicazione:

controllo di utenze elettriche

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

4

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

4

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.60

388 007 050



 Magnete Wiser - Con moschettone

3420-2.MAG

- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

333 999 200

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.GMI.60

388 075 050

Scheda dati: 3400.4.DS.G.A.60

 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero 915-3400.2.M.GMI.60
388 067 050

 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero 915-3400.2.M.GMI.60
388 067 050

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero 915-3400.4.MIN.GMI.60
388 077 050

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero 915-3400.4.O.GMI.60
388 078 050

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero 915-3400.4.PLUS.GMI.60
388 079 050

 EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - nero 920-3406.4.S.G.A.60
388 158 050

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero 915-3400.4.S2.GMI.60
388 081 050

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero 915-3400.4.S1.GMI.60
388 080 050

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero 915-3400.4.MIN.GMI.60
388 077 050

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero 915-3400.4.PLUS.GMI.60
388 079 050

Scheda dati: 3400.4.DS.G.A.60**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BAE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissagio SNA...	331 006 790
EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura -...	926-3406.4.S.A.G.A.60 388 509 050