

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wisser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.DS.G.A.67

E-NR: 331 166 040

EAN: 7613175467344

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

EDIZIO.liv - Wisser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene

Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur

Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel verknüpfbar -

Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen

von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit

integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX®


Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - G.A -

dunkelgrau - IP20 - 60 x 60 mm


Zubehör:

Name / Kategorie


Feller-Nr / E-NR

 EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol
Szene 1 - dunkelgrau

915-3400.4.S1.GMI.67
388 080 040

 EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol +
(Plus) - dunkelgrau

915-3400.4.PLUS.GMI.67
388 079 040

 EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol
Szene 2 - dunkelgrau

915-3400.4.S2.GMI.67
388 081 040

Datenblatt: 3400.4.DS.G.A.67


EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Dimmer 1-Kanal
 Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen -
 dunkelgrau

920-3406.4.S.G.A.67

388 158 040



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O
 (Aus) - dunkelgrau

915-3400.4.O.GMI.67

388 078 040



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ?
 (Minus) - dunkelgrau

915-3400.4.MIN.GMI.67

388 077 040



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I
 (Ein) - dunkelgrau

915-3400.4.I.GMI.67

388 075 040



EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste vert. - Mit Symbol
 Pfeil Auf/Ab - dunkelgrau

915-3400.2.M.GMI.67

388 067 040



EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste vert. - Mit Symbol
 Pfeil Auf/Ab - dunkelgrau

915-3400.2.M.GMI.67

388 067 040



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
 Inbetriebnahme von Wisser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol +
 (Plus) - dunkelgrau

915-3400.4.PLUS.GMI.67

388 079 040





EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ?
 (Minus) - dunkelgrau

915-3400.4.MIN.GMI.67

388 077 040

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedieneinsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Bedieneinsatz Wisser Dimmer 1-Kanal Szene - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - ...	926-3406.4.S.A.G.A.67 388 509 040