

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



### couleur:

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra      | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

### Assortiment:

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 3400.4.DS.GX.54.A.56

**E-NR:** 331 161 090

**EAN:** 7613175468778

EDIZIO.liv - Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4

**avec affichage LED:** Oui

### Accessoires:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole  
Scène 1 - umbra

915-3400.4.S1.GMI.56  
388 080 090



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole  
Scène 2 - umbra











915-3400.4.S2.GMI.56  
388 081 090







EDIZIO.liv - Set de recouvrement variateur  
Wisier 1 canall scène - 4 touches - Sans cadre  
de recouvrement - umbra

920-3406.4.S.G.A.56  
388 158 090

**Fiche technique: 3400.4.DS.GX.54.A.56**

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - umbra	915-3400.4.PLUS.GMI.56 388 079 090
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - umbra	915-3400.4.O.GMI.56 388 078 090
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - umbra	915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - umbra	915-3400.4.I.GMI.56 388 075 090
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - umbra	915-3400.4.PLUS.GMI.56 388 079 090
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - umbra	915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090

**Fiche technique: 3400.4.DS.GX.54.A.56**
**Décomposition:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Commande variateur Wiser 1 canall scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouv...	926-3406.4.S.A.G.A.56 388 509 090
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - umbra	901.GX.54.A.56 283 200 090