

NEVO

Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene



Farbe:

 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 3400.4.DS.NAP.Q.62

E-NR: 333 161 440

EAN: 7613175386492

Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene  -
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur
Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - Mit transparenter Membrane -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten -
Anbauhöhe 67 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87
mm - Schlagfestigkeit: IK07

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Membrane - Für KNX-Taster und Wiser
Apparate - Transparent

925-4400.N.Q.10
377 031 090



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für
reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q
160 213 000



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.62
284 012 040



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben
und Dichtung - lichtgrau

921-4400.N.Q.62
377 013 040



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Arretierung für Wiser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss

915-3400.4.AUF.QMI.61
377 310 200



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss

915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss

915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss

915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss

915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss

915-3400.4.AB.QMI.61
377 310 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz 915-3400.4.S2.QMI.60
377 480 150



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss 915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1	902-NAP.Q.62
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 012 040



Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene -	3400.4.DS.N.CO.Q.62
Leistungslos, 230 V AC - Frontscheibe 53 mm,	333 166 440
für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - N.CO.Q -	
lic...	