

STANDARDdue

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena


colore:

Esecuzione:

Feller-NR: 3400.4.DS.QMI.60

E-NR: 333 160 150

EAN: 7613175403335

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.QMI.60
377 390 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
variante Wiser 1 canale scena - 4 tasti - nero

920-3406.4.S.QMI.A.60
388 159 150

Scheda dati: 3400.4.DS.QMI.60

	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
	Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero	915-3400.4.AB.QMI.60 377 310 150
	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero	915-3400.4.AUF.QMI.60 377 310 250
	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSM
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	333 003 780

Scheda dati: 3400.4.DS.QMI.60



Comando variatore Wisser 1 canale scena - 926-3406.4.S.A.QMI.60
Funzionale con unità funzionale Wisser - 4 tasti - 333 710 150
QMI - nero