

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.




couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3400.4.DS.QX.54.A.60

E-NR: 331 161 150

EAN: 7613175461977

STANDARDdue (SNAPFIX) - Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - QX.54.A - noir - IP20 - 76 x 76 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: Duroplast

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:



Name / Kategorie

Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -
STANDARDdue - Pour un montage dans une
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
recouvrement variateur Wiser 1 canall scène - 4
touches - Sans cadre de recouvrement - noir

920-3406.4.S.Q.A.60
388 158 150

Fiche technique: 3400.4.DS.QX.54.A.60

■	Touche Wiser - Avec symbole Flèche Descendante - noir	915-3400.4.AB.QMI.60 377 310 150
■	Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante - noir	915-3400.4.AUF.QMI.60 377 310 250
■	Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir	915-3400.4.I.QMI.60 377 390 150
■	Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
■	Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
■	Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
■	Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
■	Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150

Décomposition:

Name / Kategorie

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
avec commande Wiser - Système de fixation...

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BAE
331 006 790

Fiche technique: 3400.4.DS.QX.54.A.60


STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA
 Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110
 Système de fixation SNAPFIX® - Composant



STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour 901.QX.54.A.60
 appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe 283 200 150
 STANDARDdue 50 mm - Sans cadre
 synthétique (à comma...



Commande variateur Wiser 1 canall scène - 926-3406.4.S.A.Q.60
 Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 333 716 150
 touches - Sans cadre de recouvrement - Q -...