

Fiche technique: 3400.4.DS.W.FX.54.35

EDIZIOdue colore

Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène WLAN Gen.B



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.DS.W.FX.54.35

E-NR: 333 171 010

EAN: 7613175386096

Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema

Feller-Nr / E-NR

915-3400.2.M.FMI.35
377 310 010

1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - crema

915-3400.4.PLUS.FMI.35
377 460 010

Fiche technique: 3400.4.DS.W.FX.54.35



Set de recouvrement variateur Wiser 1 canall
scène - 4 touches - Sans cadre de
recouvrement - F - crema

920-3406.4.S.F.35
333 906 010



1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 -
crema

915-3400.4.S2.FMI.35
377 480 010



1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) -
crema

915-3400.4.I.FMI.35
377 390 010



1/2 touche Wiser, disposition verticale des
touches - Avec symbole Flèche
Montée/Descente - crema

915-3400.2.M.FMI.35
377 310 010



1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) -
crema

915-3400.4.MIN.FMI.35
377 410 010



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.FMI.35
377 501 010



1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) -
crema

915-3400.4.O.FMI.35
377 450 010



1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 -
crema

915-3400.4.S1.FMI.35
377 470 010

Décomposition:



Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique -
Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54
283 915 000

Fiche technique: 3400.4.DS.W.FX.54.35



Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - 3400.B.BSE
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel 333 006 780
avec commande Wiser - BSE



Commande variateur Wiser 1 canall scène WLAN 926-3406.4.S.W.B.F.35
Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, 333 976 010
lumière et stores, station météo, capteur de ...



Capot pour appareils FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35
283 905 010