


Scheda dati: 3400.4.DS.W.G.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. Colore:



crema

umbra

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

GMI.A

G.A

GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.DS.W.G.A.35

E-NR: 331 176 010

EAN: 7613175468822

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - crema - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogenii:

Sì

applicazione:

controllo di utenze elettriche

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

4

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

4

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.35

388 007 010



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema	915-3400.2.M.GMI.35
	388 067 010

Scheda dati: 3400.4.DS.W.G.A.35

 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù

- crema

915-3400.2.M.GMI.35

388 067 010

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - crema

915-3400.4.I.GMI.35

388 075 010

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - crema

915-3400.4.O.GMI.35

388 078 010

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema

915-3400.4.PLUS.GMI.35

388 079 010

 EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - crema

920-3406.4.S.G.A.35

388 158 010

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - crema

915-3400.4.S2.GMI.35

388 081 010

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema

915-3400.4.S1.GMI.35

388 080 010

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema

915-3400.4.MIN.GMI.35

388 077 010

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema

915-3400.4.PLUS.GMI.35

388 079 010

Scheda dati: 3400.4.DS.W.G.A.35**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Unità funzionale stazione secondaria Wiser - 3400.B.BAE

Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
con comando Wiser - Sistema de fissagio
SNA...



EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale 926-3406.4.S.W.B.G.35
scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 388 511 010
apparecchi, luci e tapparelle, statione mete...