

Scheda dati: 3400.4.DS.W.G.A.67

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. O

colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro


Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.DS.W.G.A.67

E-NR: 331 176 040

EAN: 7613175470382

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogenii:

Sì

applicazione:

controllo di utenze elettriche

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

4

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

4

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 1 - grigio scuro

915-3400.4.S1.GMI.67
388 080 040

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 2 - grigio scuro

915-3400.4.S2.GMI.67
388 081 040

Scheda dati: 3400.4.DS.W.G.A.67


EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - grigio scuro 920-3406.4.S.G.A.67
388 158 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio scuro 915-3400.4.I.GMI.67
388 075 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio scuro 915-3400.4.PLUS.GMI.67
388 079 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio scuro 915-3400.4.O.GMI.67
388 078 040



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro 915-3400.2.M.GMI.67
388 067 040



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro 915-3400.2.M.GMI.67
388 067 040



Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.GMI.67
388 007 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro 915-3400.4.MIN.GMI.67
388 077 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio scuro 915-3400.4.PLUS.GMI.67
388 079 040

Scheda dati: 3400.4.DS.W.G.A.67**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Unità funzionale stazione secondaria Wiser - 3400.B.BAE

Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
con comando Wiser - Sistema de fissagio
SNA...



EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale 926-3406.4.S.W.B.G.67
scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 388 511 040
apparecchi, luci e tapparelle, statione mete...